

Wi-Fi の接続方法

iPad(アイパッド)を用いてインターネット等を無線(Wi-Fi)で通信するための無線 LAN/無線ルーター機器との接続設定について説明します。

Wi-Fi の設定について

設定には、無線ルーター機器のネットワーク名(SSID)、パスワード(暗号化キー)が必要になりますが、機器により異なりますので、ご不明な場合は無線ルーター(親機)付属の取扱説明書をご確認いただくかルーターメーカーへお問合せください。

1




2



ネットワーク名(SSID)とは

ご家庭で用意された無線親機(無線ルーター)の機器側面に貼付されたネットワーク名(SSID)です。

3



パスワードを入力して**接続**をタップしてください。

パスワードとは

ご利用する無線ルーター機器のパスワード(あるいは暗号化キー等)で、機器側面に貼付されています。

4



接続されたネットワーク名の先頭に**チェックマーク**が付きま

す。

これで Wi-Fi の設定は終了です。

ホーム画面に戻るには機器の下側にある**ホームボタン**を押してください。